

## Einbauanleitung für AcrySwing

### Klappbarer Regenschutz für Lichtschächte



Löcher für Wandleiste bohren – mit Wasserwaage kontrollieren!

#### 1. Lieferumfang

- 1 Acrylglasplatte mit Aluminiumprofil
- 1 Aluminiumprofilleiste für Wandbefestigung
- 1 Kederschnur
- 1 Standardset Schrauben und Dübel für Wandbefestigung

**HINWEIS:** Je nach Wandbeschaffenheit (Wärmedämmung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie eventuell Spezialdübel und -schrauben

#### 2. Benötigtes Werkzeug

- Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung
- Schlagbohrer und Schraubenzieher zum Befestigen der Wandleiste
- Wasserwaage
- Meterstab



Wandleiste mit passenden Dübeln und Schrauben befestigen.

#### 3. Wandbefestigung

- Wählen Sie die gewünschte Position der Wandleiste und markieren Sie die Anbringhöhe. Die Abdeckung sollte in heruntergeklappter Position den Lichtschacht um ca. 2 cm überlappen. Die ideale Anbringhöhe liegt zwischen 20 und 30 cm.
- Zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher im richtigen Abstand an und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage.
- Setzen Sie die entsprechenden Bohrlöcher und schieben Sie die Dübel ein.
- Schrauben Sie nun die Wandleiste fest.
- Verbinden Sie die Acrylglasplatte mit der Wandleiste, indem Sie das Kederband in die Wandleiste schieben.



Abdeckung mit Kederband in die Wandleiste einziehen.

**Bei Fragen rund um den Einbau:**

**E-Mail. [info@acrysales.de](mailto:info@acrysales.de)**

**[www.acrysales.de](http://www.acrysales.de)**